


Handhabung der Einhängeleitern in Verbindung mit allen Modellen der KSG Mobilen Einstiegshilfe

1. Mobile Einstiegshilfe in die Schachtabdeckung verspannen. Festen Sitz überprüfen! Schachttiefe feststellen und die erforderlichen Einhängeleitern bereitlegen



2. Abstandshalter zur Schachtwand hin ausrichten um die notwendige Tritttiefe zu gewährleisten.

3. Montagehilfe am unteren Querholm des Haltebügels der MEH auflegen und mit dem Sicherungsbolzen sichern. Setzen Sie die unterste Verlängerungsleiter mit einer der oberen Sprossen auf dem L-Profil der Montagehilfe auf.



4. Nächste Verlängerungsleiter einstecken und mit den Bolzen links und rechts sichern. Die Leitern von der Montagehilfe anheben und in den Schacht absenken.



5. Den Vorgang unter 3 – 4. solange wiederholen, bis die Schachttiefe erreicht ist
6. Zuletzt das Basisteil wie unter Punkt 3 – 4 beschrieben ansetzen und mittels der Bolzen sichern. Die Montagehilfe entfernen. Das Basisteil an den Griffen fassen, den Schubriegel unterhalb der oberen Winkelplatte ziehen und das Basisteil am Bügel der MEH einhängen. Schubriegel loslassen. Die Leiter ist gesichert.
7. Nochmals festen Sitz der Mobilen Einstiegshilfe überprüfen. Die Einhängeleiter ist begehbar.